



IMPRESSA F50 / F505

Mode d'emploi

Légende:

- **DISPLAY** MESSAGE VISUEL: utilisez-le comme information.
- DISPLAY GUIDE INTERACTIF AVEC VISUEL: exécutez les indications données.













































Eléments de commande

- 1. Rotary Switch
- 2. Anneau lumineux
- 3. Touche d'entretien
- 4. Touche de préparation 1 espresso
- 5. Touche de préparation 2 espressi
- 6. Touche de préparation 1 café
- 7. Touche de préparation 2 cafés
- 8. Touche de présélection de vapeur
- 9. Système de dialogue par visuel
- 10. Réservoir d'eau avec poignée
- 11. Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 12. Couvercle du récipient à grains
- 13. Couvercle protecteur d'arôme
- 14. Robinet de préparation de vapeur/eau chaude
- 15. Buse Cappuccino Pro interchangeable avec tuyau d'aspiration de lait
- 16. Buse d'eau chaude interchangeable (voir fig. 5)
- 17. Ecoulement de café réglable en hauteur
- 18. Récipient à marc de café
- 19. Plate-forme pour tasses
- 20. Bac d'égouttage
- 21. Touche Marche/Arrêt (=Zero-Energy Switch)
- 22. Plateau en métal

Table des matières

| 1. | Preso | Prescriptions de sécuritépage | | |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------|----|----|
| | 1.1 | Utilisation conformepa | ge | 6 |
| | 1.2 | Mises en gardepa | | 6 |
| | 1.3 | Précautions à prendrepa | ge | 6 |
| 2. | . Préparation de l'IMPRESSApa | | | 7 |
| | 2.1 | Contrôle de la tension secteurpa | ge | 7 |
| | 2.2 | Contrôle du fusible | ge | 7 |
| | 2.3 | Remplissage du réservoir d'eaupa | ge | 7 |
| | 2.4 | Remplissage du récipient à grainspa | ge | 7 |
| | 2.5 | Réglage du broyeurpa | ge | 8 |
| 3. | Prem | nière mise en servicepa | ge | 8 |
| 4. | Régla | age de la dureté de l'eaupa | ge | 9 |
| 5. | Utilis | ation de la cartouche filtrante CLARISpa | ge | 9 |
| | 5.1 | Mise en place du filtrepa | ge | 9 |
| | 5.2 | Remplacement du filtrepa | ge | 10 |
| 6. | Rinça | age de l'IMPRESSApa | ge | 11 |
| 7. | Régla | age de la quantité d'eau pour le cafépa | ge | 11 |
| 8. | Prép | aration d'une tasse de cafépa | ge | 12 |
| 9. | Prép | aration de deux tasses de cafépa | ge | 12 |
| 0. | Prép | aration de café prémoulupa | ge | 13 |
| 11. | Prép | aration d'eau chaudepa | ge | 13 |
| 12. | Préparation de vapeurpage 1 | | | 14 |
| 13. | Buse Cappuccino Propage | | | 15 |
| | 13.1 | Préparation d'un cappuccino avec la buse | | |
| | | Cappuccino Propa | ge | 15 |
| | 13.2 | Préparation de lait chaud avec la buse | | |
| | | Cappuccino Propa | | |
| | 13.3 | Rinçage de la buse Cappuccino Propa | ge | 16 |
| | 13.4 | Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Propa | ge | 17 |
| | 13.5 | Nettoyage de la buse Cappuccino Propa | ge | 17 |
| 14. | Extin | ction de l'IMPRESSApa | ge | 18 |
| | | | | |

| 15. | . Programmation | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------|----|--|
| | 15.1 | Rubrique de programme Produits | . page | 19 | |
| | 15.2 | Rubrique de programme Filtre | . page | 2 | |
| | 15.3 | Rubrique de programme Dureté de l'eau | . page | 2 | |
| | 15.4 | Rubrique de programme Energie | . page | 2 | |
| | 15.5 | Rubrique de programme Délai de mise hors | | | |
| | | circuit automatique | | | |
| | 15.6 | Rubrique de programme Rinçage | . page | 22 | |
| | 15.7 | Rubrique de programme Réinitial | . page | 22 | |
| | 15.8 | Rubrique de programme Information | . page | 23 | |
| | 15.9 | Rubrique de programme Affichage ML/OZ | . page | 24 | |
| | | Rubrique de programme Langue | | | |
| 16. | Entretien | | | 25 | |
| | | Remplissage d'eau | | | |
| | 16.2 | Vidage du récipient à marc de café | . page | 26 | |
| | | Bac d'égouttage absent | | | |
| | | Remplissage du récipient à grains | | | |
| | 16.5 | Remplacement du filtre | . page | 26 | |
| | | Nettoyage de l'IMPRESSA | | | |
| | | L'IMPRESSA est entartrée | | | |
| | | Indications générales de nettoyage | | | |
| | | Vidange du système | | | |
| 17. | Netto | byage | . page | 27 | |
| 18. | Déta | rtrage | . page | 28 | |
| 19. | Elimi | nation | . page | 30 | |
| 20. | Cons | eils pour préparer un café parfait | . page | 30 | |
| 21. | l. Messages | | | 3 | |
| | 2. Problèmes | | | | |
| | 23. Mentions légales | | | | |
| 24. Caractéristiques techniquespage | | | | | |
| | | | | | |

Avant de commencer

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette IMPRESSA. Pour garantir son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le soigneusement afin de pouvoir le consulter par la suite. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez des problèmes qui ne vous paraissent pas suffisamment traités dans ce fascicule, adressez-vous à votre revendeur local ou contactez-nous directement.



1. Prescriptions de sécurité

1.1 Utilisation conforme

Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique privé. Elle sert exclusivement à préparer du café et à faire chauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité relative aux conséquences d'une utilisation non conforme.

Lisez entièrement ce mode d'emploi avant d'utiliser la machine et respectez-le scrupuleusement. Conservez-le à proximité de la machine et remettez-le aux utilisateurs suivants.

1.2 Mises en garde

■ Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des appareils de ce type.

- L'IMPRESSA doit uniquement être utilisée par des personnes connaissant son fonctionnement.
- Les personnes, y compris les enfants, qui, en raison de leurs
 - capacités physiques, sensorielles ou cognitives, ou
- de leur inexpérience ou méconnaissance,
 ne sont pas en mesure d'utiliser la machine en toute sécurité, ne sont autorisées à faire fonctionner cette dernière que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.
- Ne mettez jamais l'IMPRESSA sous tension si elle est défectueuse ou si son câble d'alimentation est endommagé.
- Si vous remarquez des signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et contactez le service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de la machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre de service agréé JURA.
- N'ouvrez ou ne réparez jamais l'IMPRESSA vous-même. Toute réparation ou modification de la machine doit exclusivement être effectuée par un centre de service agréé, avec des pièces détachées et des accessoires d'origine. La machine contient des pièces sous tension. Si vous l'ouvrez, vous vous exposez à un danger de mort.
- Ne plongez pas l'IMPRESSA dans l'eau.

1.3 Précautions à prendre

 N'exposez jamais l'IMPRESSA aux intempéries (pluie, neige, gel) et ne l'utilisez pas avec les mains humides.

- Placez l'IMPRESSA sur une surface stable, horizontale et insensible à l'eau. Ne la posez jamais sur une surface chaude ou brûlante (plaque de cuisson). Choisissez un emplacement hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou qu'il ne frotte pas contre des arêtes vives.
- En cas d'absence prolongée (vacances, etc.), débranchez toujours la fiche secteur.
- Débranchez toujours la fiche secteur avant de nettoyer la machine.
- Pour débrancher la fiche secteur, ne tirez jamais sur le câble d'alimentation ou sur l'IMPRESSA elle-même.
- L'IMPRESSA est raccordée au secteur par un câble d'alimentation. Veillez à ce que personne ne puisse trébucher sur ce dernier et faire tomber la machine. Tenez les enfants et les animaux à l'écart.
- Ne mettez jamais l'IMPRESSA ou ses pièces constitutives au lavevaisselle.
- Installez l'IMPRESSA dans un endroit bien aéré afin de prévenir toute surchauffe.

2. Préparation de l'IMPRESSA

2.1 Contrôle de la tension secteur



L'IMPRESSA est réglée en usine sur la bonne tension secteur. Contrôlez si votre tension secteur correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique située sous votre IMPRESSA.

2.2 Contrôle du fusible



L'IMPRESSA est dimensionnée pour une intensité de courant de 10 ampères. Contrôlez si le fusible de votre installation a le même ampérage.

2.3 Remplissage du réservoir d'eau



N'utilisez que de l'eau claire et froide. Ne remplissez jamais le réservoir de lait. d'eau minérale ou autres liquides.

- Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement à l'eau froide du robinet (fig. 4).
- Remplissez-le, puis replacez-le dans l'IMPRESSA. Assurez-vous que le réservoir est correctement monté et bien enclenché.

2.4 Remplissage du récipient à grains



Pour profiter longtemps de votre machine et éviter les réparations, veuillez noter que le broyeur de votre machine à café JURA n'est pas conçu pour des grains de café qui ont été traités pendant ou après la torréfaction avec des additifs (p. ex. du sucre). L'utilisation de mélanges de café de ce type peut endommager le broyeur. Les frais de réparation correspondants ne sont pas couverts par la garantie.

- Ouvrez le couvercle du récipient à grains (12) et retirez le couvercle protecteur d'arôme (13).
- Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café et fermez le couvercle.

2.5 Réglage du broveur

Vous pouvez adapter le broveur au degré de torréfaction de votre café. Nous vous conseillons les réglages suivants :

pour une torréfaction claire → un réglage plus fin (plus les points

sont petits, plus la mouture est fine)

pour une torréfaction foncée → un réglage plus grossier (plus les points sont gros, plus la mouture est grossière)



Réglez la finesse de mouture à l'aide du sélecteur uniquement pendant que le broyeur fonctionne.

- Ouvrez le couvercle du récipient à grains (12) et retirez le couvercle protecteur d'arôme (13).
- Pour régler la finesse de mouture, placez le sélecteur dans la position souhaitée pendant le broyage (fig. 2).

3. Première mise en service

- Remplissez le récipient à grains de grains de café (12).
- Allumez votre IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt 🖒 (21).
- DISPLAY SPRACHE **DEUTSCH**
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel.
- Confirmez votre sélection en appuyant sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY REMPLIR RESERVOIR

- Retirez le réservoir d'eau (10) et remplissez-le d'eau fraîche. Replacez le réservoir d'eau dans votre IMPRESSA.
- DISPLAY OUVR.ROBL
- Placez un récipient sous la buse Cappuccino Pro (15) (fig. 10).
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).
- DISPLAY SYSTEME **RFMPI IT**
- DISPLAY FERM.ROBL
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY SYSTEME **RFMPIIT**
- DISPLAY CHAUFFF
- DISPLAY PRESSER **FNTRFTIFN**
- La machine effectue un rinçage.
- DISPLAY RINCE
- DISPLAY PRFT
- Si REMPLIR GRAINS apparaît sur le **DISPLAY**, appuyez à nouveau sur n'importe quelle touche de préparation de café. Le broyeur n'est pas encore rempli de grains.
- Pour obtenir une crème parfaite, vous pouvez adapter l'écoulement de café réglable en hauteur (17) à la taille de chacune de vos tasses (fig. 3).

4. Réglage de la dureté de l'eau

- Dans l'IMPRESSA, l'eau est chauffée. Ce processus entraîne un entartrage de la machine au fil de son utilisation; un message s'affiche alors automatiquement. L'IMPRESSA doit être réglée en fonction de la dureté de l'eau utilisée. Pour ce faire, utilisez les languettes de test fournies.
- 1° exprimé dans l'unité allemande de mesure de la dureté de l'eau correspond à 1,79° dans l'unité française.
- Lorsque le filtre est activé, la rubrique de programme Dureté de l'eau n'apparaît plus.

L'IMPRESSA est réglée en usine sur 16° dH. Vous pouvez modifier ce réglage. Pour ce faire, procédez comme suit :

- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY DURETE
- Appuyez ensuite sur le Rotary Switch (1) pour accéder à la rubrique de programme.
- DISPLAY 16° dH
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la dureté souhaitée apparaisse.
- Par exemple **DISPLAY** 20° dH.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour confirmer la dureté souhaitée.

- DISPLAY OK
- DISPLAY DURETE
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET


5. Utilisation de la cartouche filtrante CLARIS

Si la cartouche filtrante CLARIS est correctement utilisée, votre machine à café n'a plus besoin de détartrage. La sous-rubrique de programme DETRATRER n'apparaît plus.

5.1 Mise en place du filtre

- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY FILTRF -
- Appuyez à nouveau sur le Rotary Switch (1) pour accéder à cette rubrique de programme.
- DISPLAY NON -
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY OUL /

- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour activer la cartouche filtrante.
- DISPLAY OK
- DISPLAY METTRE OUVR.ROBI.
- Retirez le réservoir d'eau (10) et videz-le.
- Ouvrez le porte-filtre. Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression (fig. 1).
- Fermez le porte-filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic audible.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.
- Placez un récipient d'une taille suffisante (environ 1 litre) sous la buse Cappuccino Pro (15) (fig. 10).
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).
- DISPLAY FILTRE RINCE
- Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre en fermant le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14). Pour poursuivre le rinçage du filtre, ouvrez à nouveau le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14)
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) ; votre IMPRESSA chauffe à la température du café.
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET



5.2 Remplacement du filtre

Après la préparation d'environ 50 litres d'eau, le filtre perd son efficacité. Un message vous demandant de remplacer le filtre s'affiche sur le visuel. Surveillez la durée d'utilisation de la cartouche filtrante CLARIS (max. 2 mois) à l'aide de la graduation située sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

■ DISPLAY PRET FILTRE

- **DISPLAY** CHANGER OUVR.ROBI.
- Retirez le réservoir d'eau de la machine et videz-le.
- Ouvrez le porte-filtre. Retirez l'ancienne cartouche filtrante CLARIS et placez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression (fig. 1).
- Fermez le porte-filtre jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic audible.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place dans l'IMPRESSA.
- Placez un récipient d'une taille suffisante (environ 1 litre) sous la buse Cappuccino Pro (15) (fig. 10) et ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).

- **DISPLAY** FILTRE RINCE
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET

6. Rinçage de l'IMPRESSA

- Si l'IMPRESSA est éteinte et a refroidi, le cycle de rinçage est demandé à l'allumage. Un cycle de rinçage se lance automatiquement à l'extinction de la machine.
- Allumez votre IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt 🖒 (21).
- DISPLAY CHAUFFE
- **DISPLAY** PRESSER ENTRETIEN
- DISPLAY RINCE
- DISPLAY PRET

7. Réglage de la quantité d'eau pour le café

- La valeur en ML est une valeur indicative et peut différer de la quantité effective.
- Lorsque vous utilisez les touches de préparation 2 espressi 💩 / 2 cafés 竳, la machine double automatiquement la quantité d'eau programmée.

- Vous pouvez également modifier la quantité d'eau au cours d'une opération. Tournez le Rotary Switch (1) pendant le broyage, jusqu'à ce que la valeur souhaitée en ML apparaisse sur le visuel.
- Vous pouvez interrompre la préparation d'eau avant la fin en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau pour toutes les spécialités de café et au lait ainsi que pour l'eau chaude à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple qui suit, vous réglez la quantité d'eau/de lait une fois. Ensuite, cette quantité s'écoule lors de chaque préparation de la spécialité de café concernée.

Exemple:

Réglage durable de la quantité d'eau pour un espresso :

- DISPLAY PRET
- Appuyez sur la touche de préparation 1 ESPRESSO et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY 1 ESPRESSO
- DISPLAY ASSEZ CAFE ?
- Appuyez à nouveau sur la touche dès qu'il y a assez de café dans votre tasse.
- DISPLAY OK
- DISPLAY 1 ESPRESSO
- DISPLAY PRET

8. Préparation d'une tasse de café

Vous pouvez modifier l'arôme à tout moment avant ou pendant le broyage en tournant le Rotary Switch (1). 4 arômes sont à votre disposition

(DISPLAY LEGER / NORMAL / FORT / EXTRA FORT).

- Vous pouvez interrompre la préparation à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche de préparation.
- DISPLAY PRET
- Placez 1 tasse sous l'écoulement de café réglable en hauteur (17).
- Appuyez sur la touche de préparation 1 café 🖳 (6).
- DISPLAY 1 CAFE
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- En tournant le Rotary Switch (1) pendant le broyage, vous pouvez régler l'arôme souhaité pour la préparation de café en cours.
- DISPLAY 1 CAFE
- DISPLAY
- En tournant à nouveau le Rotary Switch (1) pendant le cycle de percolation, vous pouvez régler la quantité d'eau souhaitée pour la préparation de café en cours.
- Par exemple DISPLAY 100 ML.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la quantité d'eau souhaitée pour le café apparaisse sur le visuel.
- Par exemple **DISPLAY** 110 ML.
- DISPLAY
- La préparation de votre spécialité de café commence.

- DISPLAY 1 CAFE
- DISPLAY PRET

9. Préparation de deux tasses de café

- Lorsque vous préparez 2 tasses de café, vous ne pouvez pas sélectionner l'arôme. Dans ce cas, vous obtenez automatiquement 2 tasses de café léger.
- Vous pouvez également interrompre la préparation avant la fin en appuyant sur n'importe quelle touche de préparation.
- DISPLAY PRET
- Placez 2 tasses sous l'écoulement de café réglable en hauteur (17).
- Appuyez sur la touche de préparation 2 cafés 🔁 (7).
- DISPLAY 2 CAFES
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- DISPLAY
- En tournant le Rotary Switch (1) pendant le cycle de percolation, vous pouvez régler la quantité d'eau souhaitée pour la préparation de café en cours. La nouvelle valeur en ML se rapporte à 1 tasse.
- Par exemple DISPLAY 100 ML.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la quantité d'eau souhaitée pour le café apparaisse sur le visuel.
- Par exemple DISPLAY 110 ML.
- DISPLAY
- La préparation de votre spécialité de café commence.
- DISPLAY 2 CAFES
- DISPLAY PRET

10. Préparation de café prémoulu

- N'utilisez jamais de café soluble ou instantané. Nous vous recommandons d'utiliser uniquement de la poudre obtenue à partir de grains de café fraîchement moulus ou du café prémoulu emballé sous vide. Ne versez jamais plus de deux portions de poudre. L'entonnoir de remplissage n'est pas un récipient de stockage. Veillez à ce que le café prémoulu utilisé ne soit pas moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- Si vous n'avez pas versé assez de poudre, le message TROP PEU PREMOULU apparaît sur le visuel. L'IMPRESSA interrompt l'opération, éjecte le café prémoulu et se remet en mode de préparation de café.
- Vous pouvez également interrompre la préparation avant la fin en appuyant sur n'importe quelle touche de préparation.
- DISPLAY PRET
- Placez 1 ou 2 tasses sous l'écoulement de café réglable en hauteur (17).
- Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu (11).
- DISPLAY REMPLIR
 PREMOULU
- Versez 1 ou 2 doses rases de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu (11) (fig. 11) et fermez le couvercle.
- **DISPLAY** CHOISIR PRODUIT
- Sélectionnez la touche de préparation souhaitée : 1 café ♀ (6) ou 2 cafés ♀ (7).

- DISPLAY 1 (AFF
- DISPLAY
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- En tournant le Rotary Switch (1), vous pouvez sélectionner la quantité d'eau spécifique pour ce café :
- Par exemple **DISPLAY** 110 ML.
- DISPLAY
- La préparation de votre spécialité de café commence.
- DISPLAY 1 CAFE
- DISPLAY PRFT

11. Préparation d'eau chaude

- Pour obtenir un écoulement d'eau parfait, montez la buse d'eau chaude interchangeable (fig. 5). Ne remplacez pas la buse d'eau chaude interchangeable (16) juste après une préparation d'eau, car elle est très chaude et présente un risque de brûlure.
- La préparation d'eau peut générer des éclaboussures au début. Evitez le contact direct avec la peau.
- DISPLAY PRET
- Placez une tasse sous la buse d'eau chaude interchangeable (16) (fig. 5).
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- DISPLAY EAU
- DISPLAY

- Si nécessaire, réglez la quantité d'eau mémorisée en tournant le Rotary Switch (1).
- Par exemple **DISPLAY** 200 ML.
- DISPLAY
- Lorsque la quantité d'eau souhaitée est atteinte, le message suivant apparaît sur le visuel :
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY PRET
- En raison de la conception du système, il est possible que de l'eau s'échappe lors de la fermeture du robinet.

12. Préparation de vapeur

- La fonction Vapeur sert à préparer de la mousse de lait et du lait chaud, ainsi que pour le programme de nettoyage de la buse Cappuccino Pro (15).
- Avec la buse de moussage à deux positions (disponible en option), la fonction Vapeur permet de faire chauffer et mousser des liquides.
- Lors de la préparation de vapeur, veillez à ce que la buse soit correctement montée. Si elle est bouchée par des particules de lait ou mal montée, la buse risque d'être éjectée pendant le fonctionnement.
- En raison de la conception du système, quelques gouttes d'eau s'échappent avant la préparation de vapeur. Cela n'a aucune influence sur le résultat.

- La préparation de vapeur peut générer des éclaboussures au début. La buse est brûlante pendant le fonctionnement. Evitez le contact direct avec la peau.
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur la touche de présélection de vapeur 🖟 (8).
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13) pour préparer de la vapeur.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- DISPLAY VAPEUR
- DISPLAY
- Vous pouvez régler la durée de la préparation de vapeur au cas par cas en tournant le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le nombre souhaité de secondes apparaisse sur le visuel.
- Par exemple **DISPLAY** 25 SEC.
- DISPLAY
- Si vous ne modifiez pas la durée de la préparation de vapeur sur le Rotary Switch (1), la quantité de vapeur mémorisée est préparée.
- Lorsque la quantité de vapeur est atteinte, le message suivant apparaît sur le visuel :
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY PRET
- La machine reste en mode de préparation de vapeur pendant environ 40 secondes, puis repasse en mode de préparation de café.

- Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation de vapeur avant la fin en fermant le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (13).
- En raison de la conception du système, il est possible que de la vapeur s'échappe lors de la fermeture du robinet. Il y a risque de brûlure.

13. Buse Cappuccino Pro

13.1 Préparation d'un cappuccino avec la buse Cappuccino Pro

- Le cappuccino se compose d'1/3 d'espresso, 1/3 de lait chaud et 1/3 de mousse de lait. La buse Cappuccino Pro (15) vous permet de préparer le lait.
- La préparation de vapeur crée une dépression qui aspire le lait à l'aide de la buse Cappuccino Pro (15) et génère de la mousse de lait.

Lorsque vous placez le levier de sélection de la buse Cappuccino Pro dans la zone Lait (fig. 20), vous pouvez faire chauffer du lait.

- Pour garantir son bon fonctionnement, nettoyez régulièrement la buse Cappuccino Pro (15).
- Veillez à ce que la buse soit correctement montée. Si elle est bouchée par des particules de lait ou mal montée, la buse risque d'être éjectée pendant le fonctionnement.
- Avant la première utilisation, retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino Pro (fig. 6). Ce capuchon protecteur sert uniquement pendant le transport, pour empêcher la pénétration de saletés dans la buse.

- Prenez le tuyau d'aspiration de lait dans le Welcome Pack et raccordez-le à la buse Cappuccino Pro.
- Plongez l'autre extrémité du tuyau d'aspiration de lait dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait (fig. 7).
- Placez une tasse sous la buse Cappuccino Pro (fig. 7).
- Le récipient en inox de haute qualité est un complément judicieux pour tous les amateurs de spécialités au lait. Il garde le lait au frais tout au long de la journée et est spécialement conçu pour votre IMPRESSA.

Tous les accessoires JURA d'origine sont disponibles chez votre revendeur.

- Tournez le levier de sélection de la buse Cappuccino Pro sur la position Mousse de lait (fig. 18).
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur la touche de présélection de vapeur 🖟 (8).
- DISPLAY CHAUFFF
- DISPLAY PRET
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (fig. 13) pour préparer de la vapeur. La préparation de la mousse de lait commence.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- DISPLAY VAPEUR
- DISPLAY
- Vous pouvez régler la durée de la préparation de vapeur au cas par cas en tournant le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le nombre souhaité de secondes apparaisse sur le visuel.
- Par exemple **DISPLAY** 25 SEC.

- DISPLAY
- Si vous ne modifiez pas la durée de la préparation de vapeur sur le Rotary Switch (1), la quantité de vapeur mémorisée est préparée.
- Adaptez la durée de la préparation de vapeur à la taille de votre tasse.
- Lorsque la quantité de vapeur est atteinte, le message suivant apparaît sur le visuel :
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY PRET
- La machine reste en mode de préparation de vapeur pendant environ 40 secondes, puis repasse en mode de préparation de café.
- Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation de vapeur avant la fin en fermant le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- En raison de la conception du système, il est possible que de la vapeur et quelques gouttes de lait s'échappent lors de la fermeture du robinet. Il y a risque de brûlure.
- Déplacez ensuite votre tasse avec la mousse de lait sous l'écoulement de café et préparez le café souhaité (fig. 8). Votre Cappuccino est prêt!

13.2 Préparation de lait chaud avec la buse Cappuccino Pro

Tournez le levier de sélection de la buse Cappuccino Pro dans la zone Lait (fig. 20).

L'opération de préparation du lait chaud est similaire à celle de la mousse de lait pour un cappuccino (voir chapitre 13 « Préparation d'un cappuccino avec la buse Cappuccino Pro »).

13.3 Rinçage de la buse Cappuccino Pro

- Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro (15), vous devez la rincer à l'eau après chaque préparation de lait.
- Votre IMPRESSA ne vous demande pas de rincer la buse Cappuccino Pro.
- DISPLAY PRFT
- Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.
- Remplissez un récipient d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- Placez un récipient sous la buse Cappuccino Pro et mettez le levier de sélection sur la position mousse de lait ou lait.
- Appuyez sur la touche de présélection de vapeur 🖟 (8).
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13) pour préparer de la vapeur. Le rinçage de la buse et du tuyau d'aspiration de lait commence.

- DISPLAY VAPEUR
- DISPLAY
- Même si le visuel affiche FERM.ROBI., faites sortir de la vapeur jusqu'à ce que l'eau qui s'écoule de la buse soit propre. Fermez ensuite le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY PRFT

13.4 Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro

- Retirez avec précaution la buse Cappuccino Pro (15) de votre IMPRESSA en la faisant légèrement tourner.
- Désassemblez la buse Cappuccino Pro (15) (fig. 16).
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- Réassemblez la buse et remontez-la sur votre IMPRESSA.

13.5 Nettoyage de la buse Cappuccino Pro

- Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro (15), vous devez la nettoyer quotidiennement si vous avez préparé du lait chaud ou de la mousse de lait.
- Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse Cappuccino Pro.
- Le détergent Cappuccino JURA est disponible chez votre revendeur.
- Placez un récipient sous la buse Cappuccino Pro (fig. 9).
- Remplissez un deuxième récipient avec 2,5 dl d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent Cappuccino JURA.

- Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le deuxième récipient avec le détergent Cappuccino |URA (fig. 9).
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur la touche de présélection de vapeur 🖟 (8).
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (fig. 13) pour préparer de la vapeur.
- DISPLAY VAPEUR
- DISPLAY
- Même si le visuel affiche FERM.ROBI., faites sortir de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant le détergent Cappuccino JURA soit vide.
 - La buse Cappuccino Pro et le tuyau d'aspiration de lait sont nettoyés.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude.
- DISPLAY PRET
- La machine reste en mode de préparation de vapeur pendant environ 40 secondes, puis repasse en mode de préparation de café.
- Remplissez le récipient avec 2,5 dl d'eau fraîche.
 Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient contenant l'eau fraîche.
- Lorsque PRET apparaît sur le **PISFLAY**, appuyez à nouveau sur la touche de présélection de vapeur \Downarrow (8) pour mettre la machine en mode vapeur.

- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (fig. 13) pour préparer de la vapeur.
- Même si le visuel affiche FERM.ROBI., faites sortir de la vapeur jusqu'à ce que le récipient contenant l'eau fraîche soit vide. Fermez ensuite le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
 La buse Cappuccino Pro (15) et le tuyau d'aspiration de lait sont rincés à l'eau fraîche.
- Le nettoyage de la buse Cappuccino Pro est terminé, votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

14. Extinction de l'IMPRESSA

- DISPLAY PRET
- Eteignez votre IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt 🖒 (21).
- DISPLAY RINCE
- Le rinçage d'extinction automatique se lance.
- Le rinçage automatique se déclenche uniquement si au moins une spécialité de café a été préparée. Sinon, la machine s'éteint sans rinçage.

15. Programmation

L'IMPRESSA est réglée en usine de manière à ce que vous puissez préparer un café sans effectuer de programmation supplémentaire. Vous pouvez ensuite adapter le résultat à votre goût en programmant différents paramètres au cas par cas.

Les niveaux de programmation suivants sont disponibles :

- ENTRETIEN
- PRODUITS

- FILTRE -
- DURFTF
- ENERGIE -
- ARRET.APR.
- RINCAGE
- REINITIAL.
- INFO
- AFFICHAGE
- LANGUE



Rotary Switch

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle. Pour accéder au mode de programmation, appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel. En tournant le Rotary Switch (1), vous pouvez modifier les valeurs réglées et sélectionner les différentes rubriques de programme. En appuyant sur le Rotary Switch (1), vous pouvez consulter des valeurs ou mémoriser les valeurs sélectionnées.


Vous pouvez sélectionner les rubriques de programme suivantes et les adapter à vos besoins :

| Rubrique de programme | Sous-rubrique | Explication |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENTRETIEN | RINCER FILTRE (apparaît seulement lorsque le filtre est activé) NETTOYER DETARTRER (apparaît seulement lorsque le filtre n'est pas activé) EXIT | Colonne de droite du tableau Sélectionnez le programme d'entretien souhaité. Si vous n'effectuez aucune action, le sys- tème quitte automatiquement le mode de programmation au bout de cinq secondes environ. Pour plus d'informations, consultez les chapitres 6 et 16 à 18. |

| Rubrique de programme | Sous-rubrique | Explication |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUITS | CHOISIR PRODUIT EXIT | Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café et au lait ainsi que pour l'eau chaude. |
| FILTRE -// | NON – OUI \checkmark | Indiquez si vous souhaitez utiliser votre IMPRESSA avec ou sans car- touche filtrante CLARIS. |
| DURETE (apparaît seulement lorsque le filtr n'est pas activ | | Réglez la dureté de l'eau. |
| ENERGIE -// | ECONOM. – ECONOM. √ | Sélectionnez un mode d'économie d'énergie. |
| ARRET.APR. | 15 MIN à 15 H | Réglez le nombre d'heures au bout desquelles l'IMPRESSA doit automatiquement s'éteindre. |
| RINCAGE | MANUEL AUTOMAT. | Définissez si le rinçage à l'alluma- ge doit être déclenché manuelle- ment ou automatiquement. |
| REINITIAL. | PRODUIT TOUS PROD. TOUT REIN. EXIT | Rétablissez la configuration stan- dard des réglages de produits indi- viduels, de tous les produits ou de toute la machine. |
| INFO | PRODUITS NETTOYER FILTRE (apparaît seulement lorsque le filtre est activé) DETARTRER (apparaît seulement lorsque le filtre n'est pas activé) VERSION EXIT | Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café et au lait préparées et consultez le sta- tut d'entretien. |

| Rubrique de programme | Sous-rubrique | Explication |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| AFFICHAGE | ML OZ | Sélectionnez l'unité pour la quantité d'eau. |
| LANGUE | DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NL ESPANOL PORTUGUES РУССКИЙ | Sélectionnez votre langue. |

15.1 Rubrique de programme Produits



Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Vous pouvez effectuer les réglages durables suivants pour les spécialités de café, le lait et l'eau chaude :

| Produit | Quantité d'eau | Arôme | Température |
|------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| 1 espresso | 25 ML – 240 ML | LEGER, NORMAL, FORT, EXTRA FORT | NORMAL, ELEVEE |
| 2 espressi | 25 ML – 240 ML | | NORMAL, ELEVEE |
| 1 café | 25 ML – 240 ML | LEGER, NORMAL, FORT, EXTRA FORT | NORMAL, ELEVEE |
| 2 cafés | 25 ML – 240 ML | | NORMAL, ELEVEE |
| Lait | 3 – 120 SEC | | |
| Eau chaude | 25 ML – 450 ML | | |

Par exemple:

Voici comment modifier la quantité d'eau pour un café de 100 ML à 110 ML, l'arôme de NORMAL à FORT et la température de NORMAL à FLEVEF.

- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY ENTRETIEN
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY PRODUITS
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Appuyez sur la touche de préparation de la spécialité de café dont vous devez régler la quantité d'eau. Par exemple 1 CAFE.
- DISPLAY FAU
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- Par exemple DISPLAY 100 ML.
- Tournez le Rotary Switch (1) pour régler la quantité d'eau souhaitée.
- Par exemple DISPLAY 110 ML.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour mémoriser la nouvelle quantité d'eau.
- DISPLAY OK
- DISPLAY EAU
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la sousrubrique suivante apparaisse sur le visuel :

- DISPLAY AROME
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY NORMAL
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY FORT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour mémoriser la modification.
- DISPLAY OK
- DISPLAY AROME
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que TEMP. apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY NORMAL
- Tournez le Rotary Switch (1) pour régler la température.
- DISPLAY ELEVEE
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer votre choix.
- DISPLAY OK
- DISPLAY TEMP.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).

- DISPLAY PRODUITS
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.2 Rubrique de programme Filtre

Pour plus d'informations, consultez le chapitre 5.1 ${\rm \tiny M}$ Mise en place du filtre ».

15.3 Rubrique de programme Dureté de l'eau

Pour plus d'informations, consultez le chapitre 4 « Réglage de la dureté de l'eau ».

15.4 Rubrique de programme Energie

- L'IMPRESSA est dotée d'une nouvelle touche Marche/Arrêt (b) (21) (= Zero-Energy Switch). Cette touche permet de mettre la machine totalement hors tension. En outre, vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (E.S.M.º).
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENERGIE apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).

- DISPLAY ECONOM. -
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY ECONOM. /
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour confirmer la modification.
- DISPLAY OK
- DISPLAY ENERGIE /
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.5 Rubrique de programme Délai de mise hors circuit automatique

- Vous avez la possibilité de programmer l'heure à laquelle votre IMPRESSA doit s'éteindre. Vous pouvez choisir dans une plage de 15 MIN. à 15 H.
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à la rubrique de programme ARRET.APR.
- DISPLAY ARRET.APR.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour accéder à la rubrique de programme ARRET.APR.

- DISPLAY 1H
- Tournez le Rotary Switch (1) pour régler le nombre d'heures devant s'écouler avant que la machine s'éteigne.
- Par exemple **DISPLAY** 2 H.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour mémoriser le nouveau délai de mise hors circuit.
- DISPLAY OK
- DISPLAY ARRET.APR.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY EXIT
- Appuyez à nouveau sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.6 Rubrique de programme Rinçage

- Vous pouvez régler si le rinçage à l'allumage de la machine doit être déclenché manuellement ou automatiquement.
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que RINCAGE apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY MANUEL

- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY AUTOMAT.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour confirmer la modification.
- DISPLAY OK
- DISPLAY RINCAGE
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.7 Rubrique de programme Réinitial.

Dans la rubrique de programme REINITIAL., vous pouvez rétablir la configuration standard de différents réglages :

■ DISPLAY PRODUIT

Vous pouvez rétablir individuellement la configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température) de chaque produit. La configuration standard du double produit correspondant est également rétablie.

- DISPLAY TOUS PROD.
 - La configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température) de tous les produits est rétablie.
- PISPLAY TOUT REIN.

 La configuration standard de tous les réglages client est rétablie.

 Ensuite, l'IMPRESSA s'éteint.

Vous souhaitez par exemple rétablir la configuration standard des valeurs réglées pour le produit individuel :

- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que REINITIAL. apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY PRODUIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- **DISPLAY** CHOISIR PRODUIT
- Appuyez sur n'importe quelle touche de préparation, par exemple 1 ESPRESSO.
- DISPLAY OK
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Vous pouvez ensuite rétablir la configuration standard d'autres spécialités de café en appuyant sur la touche de préparation correspondante.
- DISPLAY CHOISIR PRODUIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter la sous-rubrique de programme PRODUIT.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.

- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY REINITIAL.
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.8 Rubrique de programme Information

- Dans la rubrique de programme INFORMATION, vous pouvez consulter les informations suivantes :
 - Nombre total de préparations de café
 - Nombre de spécialités de café ainsi que de portions de « poudre de café », d'« eau chaude » et de « vapeur » préparées
 - Statut d'entretien et nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, remplacement du filtre)
 - Informations concernant la version du logiciel
- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que INFO apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY PRODUITS
- Appuyez à nouveau sur le Rotary Switch (1).

- **DISPLAY** XXXX (=nombre total de spécialités de café préparées)
- Pour consulter les produits préparés, appuyez sur la touche de préparation de la spécialité de café souhaitée. Consultez par exemple le nombre de préparations de « 1 CAFE ».
- Appuyez sur la touche de préparation 1 CAFE.
- **DISPLAY** XXXX (= nombre total de préparations de « 1 CAFE »)
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter la sous-rubrique de programme.
- DISPLAY PRODUITS
- En tournant le Rotary Switch (1), vous pouvez accéder à des informations complémentaires sur le filtre, le détartrage ou la version de la machine.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que NETTOYER apparaisse sur le visuel, par exemple.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour consulter le nombre de nettoyages effectués.
- DISPLAY XXXX (=nombre total de nettoyages effectués)
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY
- En plus du nombre de programmes d'entretien effectués, la barre de progression indique également le statut d'entretien correspondant. Si la barre est totalement pleine, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien correspondant.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter la sous-rubrique de programme NETTOYER.

- DISPLAY NETTOYER
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY |NFO
- Tournez à nouveau le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que EXIT apparaisse sur le visuel.
- Appuyez à nouveau sur le Rotary Switch (1).
- Appuyez une nouvelle fois sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY PRET

15.9 Rubrique de programme Affichage ML/OZ

- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce AFFICHAGE apparaisse sur le DISPLAY.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1).
- DISPLAY ML
- Tournez le Rotary Switch (1) et sélectionnez le réglage souhaité.
- Par exemple DISPLAY OZ.
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour mémoriser le réglage souhaité.
- DISPLAY OK
- DISPLAY AFFICHAGE

- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY PRET

15.10 Rubrique de programme Langue

Vous pouvez sélectionner une des langues suivantes :

Allemand Néerlandais Anglais Espagnol Français Portugais Italien Russe

- DISPLAY PRET
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à la rubrique de programme LANGUE
- DISPLAY LANGUE
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour accéder à la rubrique de programme LANGUE.
- DISPLAY FRANCAIS
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse sur le visuel.
- Par exemple **DISPLAY** ENGLISH

- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour mémoriser la langue sélectionnée.
- DISPLAY OK
- DISPLAY LANGUAGE
- Tournez le Rotary Switch (1) jusqu'à ce que le message suivant apparaisse sur le visuel :
- DISPLAY EXIT
- Appuyez sur le Rotary Switch (1) pour quitter le mode de programmation.
- DISPLAY READY

16. Entretien

16.1 Remplissage d'eau

■ **DISPLAY** REMPLIR RESERVOIR

- Lorsque cet affichage s'allume, vous ne pouvez plus préparer aucun produit. Remplissez le réservoir d'eau comme décrit au chapitre 2.3.
- DISPLAY PRET



Rincez et remplissez quotidiennement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche. N'utilisez que de l'eau claire et froide. Ne remplissez jamais le réservoir de lait, d'eau minérale ou autres liquides.

16.2 Vidage du récipient à marc de café

■ DISPLAY VIDER MARC

Lorsque cet affichage s'allume, vous ne pouvez plus préparer aucun produit. Le récipient à marc de café doit être vidé (fig. 14).

■ Retirez délicatement le bac d'égouttage (20), qui contient de l'eau.

■ DISPLAY CUVE MANQUE

■ Replacez le bac d'égouttage vide et propre dans l'IMPRESSA.

■ DISPLAY PRET

16.3 Bac d'égouttage absent

■ DISPLAY CUVE MANQUE

- Lorsque cet affichage s'allume, cela signifie que le bac d'égouttage (20) n'est pas correctement installé ou est absent.
- Mettez le bac d'égouttage en place (20).
- DISPLAY PRET

16.4 Remplissage du récipient à grains

■ DISPLAY REMPLIR GRAINS

■ Remplissez le récipient à grains comme décrit au chapitre 2.4.

L'affichage REMPLIR GRAINS s'éteint seulement après la préparation d'un café.



16.5 Remplacement du filtre

Après la préparation de 50 litres d'eau, le filtre perd son efficacité. Un message vous demandant de remplacer le filtre s'affiche sur le visuel.

Pour plus d'informations, consultez le chapitre 5.2 « Remplacement du filtre ».

16.6 Nettoyage de l'IMPRESSA

Vous devez nettoyer l'IMPRESSA après 200 préparations ou 160 rinçages ; un message correspondant s'affiche. Vous pouvez continuer à préparer du café ou de l'eau chaude/de la vapeur. Nous vous recommandons toutefois d'effectuer le nettoyage dans les jours qui suivent. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Nettoyage » (point 17).

■ DISPLAY PRET

NETTOYER

16.7 L'IMPRESSA est entartrée

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau. L'IMPRESSA détecte lorsqu'un détartrage est nécessaire. Vous pouvez continuer à préparer du café ou de l'eau chaude/de la vapeur. Nous vous recommandons toutefois d'effectuer le détartrage dans les jours qui suivent. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Détartrage » (point 18).

■ DISPLAY PRET DETARTRER

16.8 Indications générales de nettoyage

- N'utilisez jamais d'objets abrasifs, carrés de nettoyage, éponges ou produits chimiques corrosifs pour le nettoyage.
- Essuyez l'intérieur et l'extérieur du boîtier avec un chiffon doux et humide.
- Nettoyez la buse d'eau chaude interchangeable après chaque utilisation.
- Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro, vous devez la rincer à l'eau après chaque préparation de lait.
- Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino Pro, vous devez la nettoyer quotidiennement si vous avez préparé du lait.
- Rincez et remplissez quotidiennement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche.
- Si le réservoir d'eau présente un dépôt calcaire, vous pouvez le détartrer avec un détartrant en usage dans le commerce. Pour ce faire, sortez le réservoir d'eau de la machine (fig. 4).
- Si vous utilisez une cartouche filtrante Claris, ôtez-la avant de détartrer le réservoir.

16.9 Vidange du système

- Cette opération est nécessaire pour protéger l'IMPRESSA des dégâts causés par le gel lors de son transport.
- DISPLAY PRET

- Appuyez sur la touche de présélection de vapeur 🖟 (8).
- DISPLAY CHAUFFE
- DISPLAY PRET
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13) pour préparer de la vapeur.
- L'anneau lumineux (2) est activé.
- DISPLAY VAPFUR
- DISPLAY
- Retirez le réservoir d'eau et videz-le. Faites sortir la vapeur de la buse jusqu'à ce que le système soit vide.
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 🖒 (21) pour éteindre votre IMPRESSA.

17. Nettoyage

L'IMPRESSA dispose d'un programme de nettoyage intégré. L'opération dure environ 15 minutes.

- Vous pouvez vous procurer auprès de votre revendeur les pastilles détergentes JURA d'origine, spécialement adaptées au programme de nettoyage de votre IMPRESSA. Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation de détergents inappropriés peut endommager la machine et laisser des résidus dans l'eau.
- N'interrompez pas le programme de nettoyage en cours.

Nettoyez l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu (11) après chaque programme de nettoyage.

■ DISPLAY PRET

NETTOYER

■ DISPLAY VIDER

■ Videz le bac d'égouttage.

■ DISPLAY CUVE MANQUE

■ Remettez soigneusement le bac d'égouttage en place.

■ Retirez la plate-forme pour tasses (19).

■ Placez un récipient de 1 litre (fig. 12) sous l'écoulement de café réglable en hauteur (17).

■ DISPLAY PRESSER ENTRETIEN

■ Appuyez sur la touche d'entretien 🎎 (3).

■ DISPLAY NETTOIE

■ DISPLAY AJOUTER PASTILLE

 Placez la pastille dans le réservoir de café prémoulu (fig. 15). Fermez le réservoir de café prémoulu.

■ DISPLAY PRESSER FNTRFTIFN

■ DISPLAY NETTOLE

■ DISPLAY VIDER

■ Retirez le bac d'égouttage et videz-le.

DISPLAY CUVE
MANQUE

■ Remettez le bac d'égouttage en place.

■ DISPLAY CHAUFFE

DISPLAY PRET

■ A la fin du programme de nettoyage, essuyez le réservoir de café prémoulu avec un chiffon sec.

■ Le nettoyage est terminé.

18. Détartrage

L'IMPRESSA dispose d'un programme de détartrage intégré. L'opération dure environ 40 minutes.

Vous pouvez vous procurer auprès de votre revendeur les pastilles de détartrage JURA d'origine, spécialement adaptées au programme de détartrage de votre IMPRESSA. Nous attirons votre attention sur le fait que l'utilisation de détartrants inappropriés peut endommager la machine et laisser des résidus dans l'eau.

Lorsque l'IMPRESSA doit être détartrée, l'affichage correspondant apparaît sur le visuel.

Vous pouvez continuer à préparer du café ou de l'eau chaude/de la vapeur et effectuer le programme de détartrage plus tard.

N'interrompez pas le programme de détartrage en cours.



Eliminez immédiatement les éventuelles projections et gouttes de détartrant sur les surfaces fragiles, particulièrement les surfaces en pierre naturelle et en bois, ou prenez les précautions nécessaires.

i

Dans tous les cas, attendez que tout le détartrant soit utilisé et que le réservoir soit vide. Ne rajoutez jamais de détartrant.

■ DISPLAY PRET

DETARTRER

- Retirez la buse Cappuccino Pro (15) (fig. 17).
- DISPLAY VIDER CUVE
- Videz le bac d'égouttage.
- DISPLAY CUVE MANOUE
- Remettez soigneusement le bac d'égouttage en place.
- DISPLAY AJOUTER
 PRODUIT

Retirez le réservoir d'eau et videz-le. Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles) dans un récipient contenant 0,5 litre d'eau et versez la solution obtenue dans le réservoir d'eau. Remettez le réservoir d'eau en place.

■ DISPLAY OUVR.ROBI. A|OUTER

PRODUIT

- Placez un récipient d'une taille suffisante sous l'écoulement d'eau chaude (fig. 17).
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).
- DISPLAY DETARTRE
- DISPLAY FERM.ROBL
- Fermez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14).
- DISPLAY DETARTRE
- DISPLAY VIDER CUVE
- Videz le bac d'égouttage.
 - DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez soigneusement le bac d'égouttage en place.
- DISPLAY REMPLIR RESERVOIR
- Rincez soigneusement le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau fraîche du robinet. Replacez-le dans l'IMPRESSA.
- DISPLAY OUVR. ROBI.
- Ouvrez le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14) (fig. 13).
- DISPLAY DETARTRE
- DISPLAY FERM.ROBI.
- Lorsque vous avez fermé le robinet de préparation de vapeur/eau chaude (14), le message suivant apparaît sur le visuel :
- DISPLAY DETARTRE

■ DISPLAY VIDER CUVE

- Videz le bac d'égouttage.
- DISPLAY CUVE MANQUE
- Remettez soigneusement le bac d'égouttage en place.
- DISPLAY PRET
- Le détartrage est terminé.

19. Elimination



Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement.

Les anciennes machines contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Eliminez-les par le biais des systèmes de collecte appropriés.

20. Conseils pour préparer un café parfait

Ecoulement de café réglable en hauteur (17)

Vous pouvez adapter l'écoulement de café à la taille de vos tasses (fig. 3).

Finesse de mouture

Pour plus d'informations, consultez le chapitre 2.5 « Réglage du broyeur ».

Préchauffage des tasses

Vous pouvez préchauffer les tasses avec de l'eau chaude ou de la vapeur. Plus la quantité d'eau pour le café est réduite, plus le préchauffage est important.

Sucre et crème

Le fait de remuer le contenu de la tasse dissipe la chaleur. L'ajout de crème ou de lait conservés au réfrigérateur fait significativement baisser la température du café.

21. Messages

| DISPLAY | Cause | Remède |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REMPLIR RESERVOIR | Le réservoir d'eau est vide. | Remplissez le réservoir d'eau. |
| | Le flotteur est défectueux. | Rincez ou détartrez le réservoir d'eau. |
| REMPLIR GRAINS | Le récipient à grains est vide. | Remplissez le récipient à grains. |
| | L'affichage ne s'éteint pas bien que l'on ait rajouté des grains. | Préparez une tasse de café. L'affichage ne s'éteint qu'après la préparation. |
| VIDER MARC | Le récipient à marc de café est plein. | Videz le récipient à marc de café. |
| | Le bac d'égouttage a été remis en place trop vite après avoir été vidé. | Attendez environ 10 secondes avant de remettre le bac d'égouttage en place. |
| CUVE MANQUE | Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. | Placez-le correctement. |
| PRET NETTOYER | La machine doit être nettoyée. | Effectuez un programme de nettoyage (chapitre 17). |
| PRET DETARTRER | La machine doit être détartrée. | Effectuez un programme de détartrage (chapitre 18). |
| PRET FILTRE | Le filtre est épuisé. | Remplacez le filtre (chapitre 5.2). |
| ERROR | Panne générale | – Débranchez la machine. |
| | | Faites contrôler votre IMPRESSA par le service clients JURA. |
| | | Vous trouverez les coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com. |

22. Problèmes

| Problème | Cause | Remède |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Le broyeur est très bruyant. | Présence de corps étrangers dans le broyeur. | La préparation de café à partir de café prémoulu reste possible. |
| | | Faites contrôler votre IMPRESSA par le service clients JURA. |
| Trop peu de mousse est produite lors du moussage | La buse Cappuccino Pro est encrassée. | Nettoyez la buse Cappuccino Pro (chapitre 13). |
| de lait. | Les pièces de la buse Cappuccino Pro ne sont pas assemblées correctement. | Contrôlez le montage de la buse Cappuccino Pro. |
| Le café ne s'écoule que goutte à goutte. | La mouture est trop fine. | Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière. |
| | Le café prémoulu est trop fin. | Utilisez un café prémoulu plus grossièrement. |

L'affichage peut être perturbé par des influences électromagnétiques à haute fréquence. La préparation de café reste possible à tout moment.

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème, veuillez vous adresser à votre revendeur ou directement à JURA Elektroapparate AG.

23. Mentions légales

Le présent mode d'emploi contient les informations nécessaires pour une utilisation conforme et correcte ainsi qu'un bon entretien de la machine.

Seules la connaissance et l'observation des indications qu'il contient vous permettront de faire fonctionner et d'entretenir cette machine dans des conditions de sécurité optimales.

Ce mode d'emploi ne peut envisager toutes les situations possibles. Cette machine a été conçue pour un usage domestique privé.

Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que le contenu de ce mode d'emploi n'est pas partie intégrante d'accords, engagements ou rapports juridiques passés ou présents, et ne saurait donc modifier de tels accords, engagements ou rapports. Toutes les obligations incombant à JURA Elektroapparate AG découlent du contrat de vente conclu lors de l'acquisition de la machine, où figurent également les clauses intégrales, et seules valables, de garantie. Cette garantie contractuelle n'est ni élargie, ni restreinte par le présent mode d'emploi.

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.

24. Caractéristiques techniques

Tension: $220 - 240 \text{ V}^{-}$, 50 Hz

Puissance: 1450 W

Intensité du courant : 10 A

Consommation d'énergie en mode

ECONOM. – : 18 Wh environ

Consommation d'énergie en mode

ECONOM. /: 5 Wh environ

Pression de la pompe : statique, maximum 15 bar

Réservoir d'eau : 1,9 litre

Contenance du récipient à grains : 200 g

Contenance du récipient à marc de café : maximum 16 portions

Longueur du câble : 1,1 m environ

Poids: 9,1 kg

Dimensions (L x H x P): 28 x 34,5 x 44,5 cm

La société JURA Elektroapparate AG, dont le siège est situé à Niederbuchsiten, certifie que ses machines à café sont conformes aux directives suivantes.

Cette machine est conforme aux directives suivantes :

2006/95/CE - directives basse tension

2004/108/CE – compatibilité électromagnétique

2005/32/CE – directive sur les produits consommateurs d'énergie



